


## お手入れ方法 ～おいしいコーヒーをお楽しみいただくために～



### チャンバー

使用後は水洗いをしてください。  
定期的に台所用中性洗剤で洗浄いただくことをおすすめします。  
(目安として1週間に1回程度)



### シャワーキャップ

定期的に台所用中性洗剤で洗浄いただくことをおすすめします。  
(目安として1週間に1回程度)



### 保温ケース

汚れたときは水洗いをしてください。



### トレイ

汚れたときは水洗いをしてください。

